PFEIFFER VACUUM



① ディテクターのスイッチをオンにし「**スタンバイ**」モードになる まで待ちます。



②「VENT」ボタンを押して吸気ロベントを実行します。 ③ リークディテクターを試験体及びワークに接続します。



⑤ ヘリウム信号の安定化を待ちます。

⑥ スプレープローブを使用して、テスト予定の部品または装置 の周囲にヘリウムをスプレーします:最上部から始めます。



⑦ 漏れ量が結果が表示されます。



⑧「STOP」ボタンを押すとテストが終了します。





校正

校正が推奨されるタイミング

- ●一日のご使用前に
- 高い測定精度が求められる検査前に
- ●リークディテクターが最適に動作する為



アクセサリー

型番 124193

アクセサリー類と型番の詳細につきましては リークディテクター取扱い説明書の「アクセサリー」章を参照



標準スニファープローブ . 型番 SNC1E1T1

型番 105841



■ 輸送ケース 型番 119594

■ 輸送カート 型番 122570



メンテナンス間隔			
頻度	メンテナンス		
15,000時間 または2年 ¹⁾	ダイアフラムポンプのシール交換		
15,000時 間または2 年 ¹⁾	ターボドラッグポンプのボールベアリ ングを交換		
15,000時 間 ¹⁾ または2年 ²⁾	内部自動校正リークまたは再校正/ 交換		
500,000サ イクルまたは 4年	バルブの交換		
毎 2年	リークディテクターを使用していない 場合、ターボドラッグポンプのボール ベアリングを交換		

1) 運転時間 2) ストレージ

メンテナンスオペレーションの完全な表:メンテナンス説明書の「 メンテナンス間隔および責任」の章を参照してください。

*サービス間隔:所定のサービス間隔は、通常の動作条件 に準拠した用途および作業速度に対するものです。マシンが より困難な条件で動作している場合は、点検間隔は短縮さ れます。



ASM 310 クイックガイド

本クイックガイドは簡易版のマニュアルです。 使用前は必ず取扱説明書をお読みください。

接続インターフェース

2

3

4



1	ディテクター吸気ポート(吸気)
2	USBスティック用接続ポート
3	操作ディスプレイ
4	RC 10 リモコン有線ポート ⁾
5	標準スニファー専用ポート (SNIFFER) ¹⁾
6	パージガス兼用ポート (VENT/N2 PURGE) ¹⁾
7	ベント兼用ポート (VENT/N2 PURGE) ¹⁾
8	フィルタ付排気用ポート(EXHAUST)
9	電源
10	主電源スイッチ(I/O)
11	RS-232 9ピンD-Sub通信インターフェースコネクタ (INPUTS/OUTPUTS) ¹⁾
12	15ピンD-Sub I/O通信インターフェースコネクタ (INPUTS/OUTPUTS) ¹⁾

1) オプション (別売り)

操作ディスプレイ

Θ

Δ

タッチスクリーン

0

3

Θ

5

1



グラフ画面

ナビゲーション

2 メイン画面へ切り替えボタン 3 START/STOPボタン。テストスタート/ストップ CAL ボタン

4 設定に応じて内部校正、外部校正、または校正の確 認を開始します(取扱説明書の「校正」章を参照。

- ZEROボタン 5 オートゼロ機能を有効または無効。
- ディテクター接続ケーブルの差し込み口 6
- 7 固定用マグネット (x4)

メイ ン画面



25 24 23 22 22 1	2 4 6 9 11 5 1 3 5 7 8 10 12 13 3 0 0 10 12 13 3 0 0 10 messuring The conditions of the second se	5 設定メニュ ■ ■	
	16 20c 20a		
1	リーク率のテジタル表示	ې د د د د	
21)	小奴只弗二位衣小 COB-/、於ケーク、適用補正係物		
4 ¹)	フFRO インジケータ・オートゼロ機能の適田	~	
5	リークレートの単位		
6	選択されたテストモード		
7	ディテクターの状態		
8 ²⁾	記録の停止	[別に中]メニュー ●トレーサーガス	
9 ²⁾	記録の開始	 セットポイント 補正値 	
10 ²⁾	記録経過時間 • 灰色の点:進行中の記録なし • 赤色の点滅:記録中 • 赤色の固定点:記録一時停止中	 ・校正リーク設定 ・ターゲット値 	
11 ²⁾	記録の一時停止/再開	[テスト] メニュー • テスト方法	
12 ²⁾	コメントアクセス	● モード ■ プローブタイプ	
13	リークレートのバーグラフ表示 緑色:警戒点を下回るリークレート オレンジ色:警戒点と合否判定値の間のリークレート 赤色:合否判定値を上回るリークレート ・サイクルエン ・サイクルエン ・切しのエン ・サイクルエン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
14	メニュー設定へアクセス	 リノレッシュ 粗リークモード 	
15	ショートカット	 校正の確認 	
16	設定された合否判定値(赤色の曲線)	 - RULTER - 起動時間タイ 	
17 ¹⁾	警戒点設定(オレンジ色の曲線)		
18		[オフション]メニ: ●単位	
20 ³⁾	 表示時間 リークレートのグラフ 20a - 白い曲線: 警戒点を下回るリークレート 20b - オレンジ色の曲線: 警戒点と合否判定値の 間のリークレート 20c - 赤い曲線: 合否判定値を上回るリークレー モンジクション= 表示設定 モック 		
21	20a - 白い曲線:警戒点を下回るリークレート		
22	20b - オレンジ色の曲線:警戒点と合否判定値の 間のリークレート		
23	20c - 赤い曲線 : 合否判定値を上回るリークレート		
24	記録データの表示/非表示(項目23)		
25	ディテクターの吸気口圧力単位		
1) デ・ 2) 主・	ィテクター設定による表示 示のみ		
2) 衣7 3) テン	スト進行時に表示	伯東株式	

ファンクションキーバー





設定メニュー

・補正値
・校正リーク設定
・ターゲット値

メモファンクション

• ゼロアクティベーション

・起動時間タイマー

[オプション]メニュー 単位

ファンクションキー

	MEASUREMENT	TEST	X V MUTE
	င်္သို့ CONFIGURATION	🗙 MAINTENANCE	VENT AUDIO
	🗁 FILE MANAGER	advanced	
l			

[メンテナ • 履歴
1132/112

- ·**ンス**]メニュー
- インフォメーション
 インフォメーション
 前回メンテナンス
 次回推奨メンテナンス
 ターボポンプと分析管のメン
- テナンス
- 再生
- 内部ピラニゲージ校正
 パラメーターの保存

[ファイルマネージャー]メ ニュー

[詳細設定]メニュー

インプット/アウトプット
サービス